

KONFIGURATIONSANLEITUNG

P30 KeContact / P30 Wallbox





Inhaltsverzeichnis

1.	Notwendige Daten & Informationen	. 3
2.	Erste Schritte zur Anbindung & Konfiguration	. 4
3.	Öffnen des Webinterfaces zur Konfiguration	. 4
4.	Einrichtung der Wallbox	. 5
5.	RFID Whitelist	11



1. Notwendige Daten & Informationen

Folgende Informationen und Daten sollten Sie zur Konfiguration bereithalten:

a) Konfigurations-Etikett von KEBA, welches sich im Beutel mit den Installationsmaterialien befindet. Hier finden Sie folgende Informationen:

Ethernet MAC:	00:60:B5:4F:2A:16
WLAN Hotspot IP Address:	192.168.2.1
Default SSID:	25224441
Default Hotspot password:	8hd3V4WU9dkG
WebUI default username:	admin
WebUI default password:	25224441
Recovery Key: 90tiD - TY98	w9KtVE@4YGvMzB;-Cik&

- WLAN Hotspot IP Address: IP-Adresse über die Sie das Webinterface der Wallbox über Ihren Browser aufrufen können.
- Default-SSID / Standard-SSID: Dies ist eine Folge von Zahlen, die den WLAN-Namen der Wallbox darstellt.
- Default Hotspot password / Standard-Hotspot-Passwort: Passwort f
 ür das WLAN, welches Ihre Wallbox eingerichtet hat.
- WebUI default username & WebUI default password / WebUI-Standard-Benutzername und WebUI-Standard-Passwort: Dies sind die Anmeldedaten, die Sie benötigen, um sich zum ersten Mal anzumelden und die Wallbox einzurichten.
- b) Customer Ident Nummer / Seriennummer
- c) Backendeinstellungen (erhalten Sie von FIRMENLADEN)
- d) Anbindungseinstellungen
 - a. WLAN / LAN-Konfiguration
 - OCPP-Backend Hostname: ws://ws.evc-net.com/
 - OCPP-Backend Port: 80
 - OCPP-Backend Pfad: /
 - Gesicherte OCPP-Backend Verbindung: OFF
 - OCPP-Backend Authentifizierungsverfahren: None
 - Wiederverbindungs-Intervall: 30
 - Websocket Ping Intervall: 240



2. Erste Schritte zur Anbindung & Konfiguration

Verbinden Sie zunächst Ihr Gerät (Laptop, Handy, etc.) mit dem WLAN der Wallbox. Dafür bitte das WLAN der Wallbox (**Default-SSID**) suchen und das Passwort eintragen (**Default Hotspot password**).

WLAN	ر ا	
Persönlicher Hotspot		
iPhone	••• LTE 📼)	
Bekannte Netzwerke		
중 RUT_F532_2G		
RUTX11	<u> </u>	
Andere Netzwerke	\checkmark	
25224441		

Alternativ können Sie die Wallbox mit einem Netzwerkkabel mit Ihrem Router verbinden. Die Wallbox sollte hier eine IP-Adresse vom DHCP-Server zugewiesen bekommen, diese müssen Sie über ihren Router auslesen.

3. Öffnen des Webinterfaces zur Konfiguration

Bitte öffnen Sie ein neues Fenster in ihrem Internetbrowser und geben die "WLAN Hotspot IP adress" ein, wenn Sie per WLAN verbunden sind. Falls Sie die Wallbox in Ihrem Netzwerk per LAN-Kabel verbunden haben, müssen Sie die IP-Adresse eingeben, welche vom Router zurückgegeben wurde.





Sobald die Seite geladen hat, geben Sie die Daten von WebUI default username & WebUI default password ein, um sich einzuloggen.

	K IE IB IA
U: Pa	Login sername: assword: Login
	Forgot your password?

4. Einrichtung der Wallbox

a) Änderung des Login Passworts

Nach dem erstmaligen Login müssen Sie das Passwort ändern. Das Passwort muss sich aus mindestens 10 Zeichen mit Zahlen und Buchstaben zusammensetzen.

02/14/2019 - 10:37 (UTC)	<i>IK IE 13 I</i> Å	0 0 1			
🕈 Status 🔻	🕼 Ladesitzungen 🚍 RFID Karten 🙏 Ladepunkt Einstellung	gen 🐵 System 🔻 🔧 Konfiguration 🔻			
	🚨 Benutzereinstellungen				
	Aktueller Benutzername : admin				
	Neuer Benutzername: admin				
	Aktuelles Passwort:				
	Neues Passwort:				
	Neues Passwort bestätigen:				
	Sprache auswählen: DE 🚦				
	Zeitformat: 24-hour E				
	e₊ Benutzereinstellungen speichern Bitte geben Sie das neue Passwort ei	n.			



b) Gerät

Sobald Sie auf der Hauptseite sind, klicken Sie auf den Reiter Konfiguration und wählen diesen aus.

Wichtig ist, dass Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Zeit synchronisieren. Dazu Browser Zeit ermitteln auswählen. Alle anderen Parameter können Sie nach ihren Bedürfnissen einstellen.

				9		
02/09/2023 - 1	0:26 (UTC)	K IE IB IA		0		
♠ Status	Ladesitzungen RFID Karten ation	🙏 Ladepunkt Einstellungen	⊞ System ▼			
	✿ Gerät					
	Parameter			Einstellung		Beschreibung
	Autorisierung			V AN O		Aktiviert oder deaktiviert die Autorisierung. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie RFID-Karten zur Autorisierung verwenden möchten.
	Online Autorisierungsmodus			FirstOnline ©		FristLocal: Die Berechtigungsanfrage wird mit den RFID-Karten, die lokal auf der Ladestation gespichert sind, abgeglichen. Wählen Sie dicere. Backend verwendet wird, Wem die RFID-Karten nicht lokal gespeichert ist und ein OCPP-Backend verwendet wird, wind sie mit den RFID-Karten auf dem OCPP- Backend abgeglichen. TirstOnlier: Die Berechtigungsanfrage wird immer mit den RFID-Karten auf dem OCPP-Backend verglichen. "OnlyLocal": Die Berechtigungsanfrage wird nur mit den RFID-Karten verglichen. "OnlyLocal": Die Berechtigungsanfrage wird nur mit den RFID-Karten verglichen. Berechtigungsanfrage wird nur mit den RFID-Karten verglichen. Die Derbeschend verwendetwird, wird sie nicht mit den RFID-Karten auf dem OCPP-Backend zur Ladefreigabe abgeglichen. Das OCPP-Backend kann jedoch den Start der Transaktion im weiteren Verlauf zubernen.
	Offline Autorisierungsmodus			OffineLocalAuthorization ©		RFID-Karten skceptiert, die nicht Jokal auf der Ladestation gespeichert sind. Alle lokal auf der Ladestation gespeicherten RFID- Karten mit einem anderen Status als "akzeptiert", werden abgelehnt. "Offline-Modus werden die lokal gespeicherten RFID-Karten akzeptiert. "Offline-Nouthorization" - Im Offline-Nouthorization" - Im Offline-Nouthorization. "Offline-Nouthorization" - Im Offline-Nouthorization. "Offline-Nouthorization" - Im Offline-Modus Ist das Laden möglich, wenn eine RFID Karte vorgehalten wirdi" - Im Offline- Modus ist das Ladern incht möglich. "Offline-Froduzingn" - Im Offline- Modus ist die Autorisierung destitviert.
	Browser Zeit			Browser-Zeit ermitteln	•	Anpassen der Zeit der Ladestation an die Zeit des Webbrowsers. Ermöglicht die Speicherung der gesonten Kanfergeiten und der
	USB Initialisierung erlauben			J AN O		Protokollatelien auf einem leeren (FAT32-formatierten) USB-Stick, wenn dieser an die USB- Schrittstelle im Anschlusspanel angeschlossen wird.
	USB Konfiguration erlauben			V AN O		Emöğlicht die Anderung der Konfiguration, wenn ein USB-Stick (mit einem "CFG"-Verzeichnis und einer Konfigurationsdatel) an die USB-Schnittstelle im Anschlussfeld angeschlossen wird. Emöğlicht die Installation eines
	USB Update erlauben			V AN O		Software-Updates, wenn ein USB- Stick (mit einem "UPD"-Verzeichnis und einer Update-Datei) an die USB-Schnittstelle im Anschlussfeld angeschlossen wird. Maximale Anzahl von Tange an
	Bewahren Sie GDPR-bezogene	Daten auf		90		denen GDPR-Informationen gespeichert werden (0 bedeutet, dass Daten gespeichert werden bis der Speicherplatz benötigt wird).
	Nennspannung			230 0		Spannung (in V) der Versorgung an der die Ladestation angeschlossen ist.
	Fortsetzen nach Stromausfall			× AUS O		Berechtigung zur Wiederaufnahme des Ladevorgangs nach einem Stromausfall. (Hinweis: Es wird eine neue Ladesitzung erstellt)



c) Netzwerk-Konfiguration

Wir empfehlen die Wallbox per Ethernet Kabel in das vorhandene Heimnetzwerk einzubinden, da die WLAN-Verbindung keine dauerhafte Verbindung garantiert. Falls Sie dennoch WLAN verwenden möchten, müssen Sie bitte bei WLAN / WiFi Verbindung den Punkt "AN" wählen und anschließend bei WLAN / WIFI SSID und WLAN /WIFI Passwort die Daten Ihres Netzwerkes eintragen und per "Bestätigen" quittieren.

Sobald Sie dies bestätigt haben, verbindet sich die Wallbox mit ihrem eigenem Heimnetzwerk. Die Wallbox ist somit nicht mehr unter der vorhandenen IP-Adresse der Access Points erreichbar. Bitte kontrollieren Sie in den Einstellungen Ihres Routers, welche IP-Adresse der Wallbox zugeteilt wurde. Sobald Sie diese IP-Adresse wieder im verwendeten Internetbrowser eingeben, kommen Sie wieder auf das Webinterface der Wallbox.

Falls die Wallbox per Ethernet angeschlossen ist, finden Sie die zugeteilte IP-Adresse ebenfalls in den Einstellungen Ihres Routers.

• Netzwerkverbindung		
Parameter	Einstellung	Beschreibung
Lokaler DHCP Server	X AUS 0	Aktiviert oder deaktiviert den DHCP-Server an der Ethernet- Schnittstelle der Ladestation.
WLAN / WiFi Verbindung	X NS 0	Aktivient oder deaktivient die WLAN- Verhindung. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Funktion des WLAN Access Points automätisch deaktiviert.
WLAN Access Point	(√ M: ○	Aktiviert oder deaktiviert den internen WLAN Access Point der Ladestation, um mit einem mobilen Gerät einfach auf die Webschnitstelle zuzugreifen.
Access Point SSID	2522441	Name des drahtlosen Netzwerks
Access Point Passwort		Erforderliches Passwort für den Access Point.
Kanal	<u> </u>	Verwendeter Kanal.
Routing		
Target network	Subnet	Interface
	Keine Daten in der Tabelle vorhanden	
0		
₲ Proxy		
Parameter	Einstellung	Beschreibung Verwendung eines Proxy
Proxy Server	X AUS ©	Servers um mit dem OCPP Backend zu kommunizieren.



d) OCPP-Parameter

Bitte alle Einstellungen entsprechend dem unten gezeigten Bild einstellen. Bei der **Chargepoint Identity** sollte die **8-stellige Seriennummer** Ihrer Wallbox bereits eingetragen sein. Falls diese nicht eingetragen ist, finden Sie die Seriennummer auf dem Typenschild und auch auf dem Verpackungskarton.



Chappendi ldentity	Parameter		Einstellung	Beschreibung			
OCPP Rommunikationsprotokoli UPUR data in the strateging of the	Chargepoint Identity		25224441	Zeichenfolge, die zur Identifizierung am OCPP- Backend verwendet wird.			
OPP-Backend Hostname Immune Immun	OCPP Kommunikationsprotokoll		DOPP 18 JSON 0	Verbindungstyp für die Kommunikation zwischen Ladestation und OCPP- Backend.			
OOPP-Backend Pdf Gescherts OCPP-Backend Verbindung OCPP-Backend Authentifizierungsverfahren Wederverbindungs-Intervall WebSocket Ping Intervall WebSocket Ping Intervall Intervall der Obermittlung von Zählerständen während des Ladevorganst Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen Manuaduzer Root Certificate Munducturer Root Certificate Munducturer Root Certificate Munducturer Root Certificate Munducturer Root Certificate<	OCPP-Backend Hostname		ws.evc-net.com	Host Name des OCPP-			
CORP-Backend Plad And with Start Sta	OCPP-Backend Port		80	Port des OCPP-Backends.			
Gescherte OCPP-Backend Verbindung Alle officient reactions OCPP-Backend Aufhentlitzierungsverfahren Immediations Wederverbindungs-Intervall Immediations WebSocket Ping Intervall Immediations Vordefnierter Token Immediations Intervall der Obermittlung von Zählerständen. Immediations Zattervall der Sendung von Zählerständen. Immediations Konzenstein Immediations Zattervall der Sendung von Zählerständen. Immediations Verderliterter Token Immediations Zattervall der Sendung von Zählerständen. Immediations Zattervall der Sendung von Zählerständen. Immediations Verderliterter Token Immediations Zattervall der Sendung von Zählerständen. Immediations Zattervall der Obermittlung von Zählerständen. Immediations Webschreiter Folgen Immediations Zattervall der Sendung von Zählerständen. Immediations Verderliterter Robit Certificate Immediations Manufacturer Robit Ce	OCPP-Backend Pfad			Pfad des OCPP Backends.			
Gelicianene UCPP-sauceen verbindung GOPP-Backend Authentifizierungsverfahren GOPP-Backend Authentifizierungsverfahren GOPP-Backend Authentifizierungsverfahren Wedevrerhindungs-Intervall WebSocket Ping Intervall WebSocket Ping Intervall Undefinierter Token Intervall der Demmittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs Zaltbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen.				Aktiviert oder deaktiviert die verschlüsselte			
OCPP-Backend Authentitizierungsverfahren Immediational in Standorfin Hausen H	Gesicherte OCPP-Backend Verbindung		X AUS 0	Kommunikation mit dem OCPP-Backand			
Wederverbindungs-Intervall Wederverbindungs-Inte	OCPP-Backend Authentifizierungsverfahren		None O	Authentifizierungsverfahren			
Wiedervenbindungs-Intervall Image: Status and S	Soft - Dackene Addict Miller digsvenamen			des OCPP-Backends. Zeitintervall (in Sekunden).			
WebSocket Ping Intervall Image: Society	Wiederverbindungs-Intervall		30	in dem eine WebSocket- Verbindungsaufbau erneut			
WebSocket Ping Intervall Image: Society of the soci				gestartet wird.			
WebSocket Ping Intervall Image: Status Sta				Zeitintervall (in Sekunden) für die von der Ladestation			
webSocket Ping Intervall III. Point WebSocket Ping Intervall of Ping Ping of the pi				initierten WebSocket Pings. Geben Sie "0" ein,			
Vordefinierter Token 	NebSocket Ping Intervall		240	um den WebSocket Ping / Pong zu deaktivieren, In			
Vordefnieter Token unterventeer Beginnen gie statue in die Lebestation attention Tong. Sie die Lebestation attention attentis	Tobootter i ng mortan			diesem Fall gibt es			
Vordefinierter Token Intervall der Übermittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs Imtervall der Übermittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs Imtervall der Übermittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen. Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen. Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen. Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen. Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen. Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen. Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen. Imtervall der Öbermittlung von Zählerständen von öbermittlu				oder der Server initiert den			
Vordefinierter Token 				antwortet mit Pong.			
Vordefinierter Token Autoritierer Werkendingen des beschreit in und gelatet werken, wenn des Erfen von COPP. Bohned feigt werk des des verkendingen werken, Geben Ser Vein, um des Deskunden des Erfensyne zu werken, Geben Ser Vein, um des Deskunden des Erfensyne zu des Zeitwerke in werken, Geben Ser Vein, um des Deskunden des Erfensyne zu des Erfensyne zu des Erfensyne zu des Erfensyne zu des Bis V ^{ein} , um des Deskunden des Bis V ^{ein} , um des Deskunden deskunden des Bis V ^{ein} , um des Deskunden deskunden				Dieser String/Token ist erforderlich, wenn die			
Vorderinnender Löken Intervall der Übermittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs Intervall der Übermittlung von Zählerständen. Intervall der Sendung von Zählerständen. Intervall der Sendung von Zählerständen während des Ladevorgangs Intervall der Sendung von Zählerständen während des Ladevorgangs Intervall der Sendung von Zählerständen während des Ladevorgangs Intervall der Sendung von Zählerständen. Intervall der Sendung von Zählerständen während des Ladevorgangs Intervall der Sendung von Zählerständen von Kählerständen von				Autorisierung im Webinterface deaktiviert			
Intervall der Übermittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs Intervall der Übermittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen. Teitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen von Zählerständen von Zählerständen von Zählerständen von Zä	Vordefinierter Token		predefinedTokenid	ist. Ein Ladevorgang kann			
Intervall der Übermittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs im				dieser Token vom OCPP-			
Intervall der Übermittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs Jet und der Übermittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen. Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen. au b b c b c c b c b c b c c b c c c b c c c c c c c c				Zeitintervall (in Sekunden),			
Intervall der Übermittlung von Zählerständen während des Ladevorgangs				in dem die Zählerwerte während eines			
Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen.	ntervall der Übermittlung von Zählerständen während	des Ladevorgangs	900	Ladevorgangs an das OCPP-Backand übertragen			
Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen.				werden. Geben Sie "0" ein,			
Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen.				deaktivieren.			
Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen.				Zeitintervall (in Sekunden), in dem die Zählerwerte an			
Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen.				das OCPP-Backend übertragen werden,			
Der Zeitstugs ist immer Oder Sin Offen um die Bestellte anstigen Suchen Dermain Kein Kemove Root Certificate	Zeitbasiertes Intervall der Sendung von Zählerständen		900	unabhängig von einem laufenden Ladevorgang			
				Der Zeitbezug ist immer 00-00-00 (Mitternacht)			
				Geben Sie "0" ein, um die			
Dereitige anzeigen Suchen Demain Ausgestelt von Serfanummer Gillig von Verwendung Manufacturer Root Certificate Demain Ausgestelt von Serfanummer Gillig von Manufacturer Root Certificate KEBA KEMOVE ROTCA KEBA KEMOVE ROTCA 146830510392209114349 31.01.2020 Manufacturer Root Certificate KEBA KEMOVE ROTCA KEBA KEMOVE ROTCA KEBA KEMOVE ROTCA 566467242977190216 30.01.2021 Manufacturer Root Serfangen Zurick 1 Nächste KEBA KEMOVE ROTCA 566467242977190216 30.01.2021				deaktivieren.			
COPP-Zertifikate Suden Cope - Zertifikate Suden Comain KEBA KEMOVE ROTCA KEBA KEMOVE INTERMEDIATE Serdenzummer Giffig von KEBA KEMOVE INTERMEDIATE KEBA KEMOVE INTERMEDIATE SesdenZzal2071190216 J0.01.2020							
Servinge navarigien Suchen Suchen Ausgestellt von KEBA KEMOVE ROTCA Ausgestellt von KEBA KEMOVE ROTCA Serkanummer Güllig von KEBA KEMOVE ROTCA Manufacturer Root Certificate KEBA KEMOVE ROTCA KEBA KEMOVE ROTCA KEBA KEMOVE ROTCA 149830510392209143 31.012031 Manufacturer Root Certificate KEBA KEMOVE ROTCA KEBA KEMOVE ROTCA KEBA KEMOVE ROTCA KEBA KEMOVE ROTCA 566487242977190216 03.012021 Manufacturer Root Certificate KEBA KEMOVE ROTERA KEBA KEMOVE ROTCA 566487242977190216 03.012021 tes 3 vn 3 Einsigen Zurick 1 Nachele KEBA KEMOVE ROTCA KEBA KEMOVE ROTCA KEBA KEMOVE ROTCA	OCPP-Zertifikate						
Verwendung Manufacturer Root Certificate Demain Ausgastett von KEBA Kenove Root Cartificate Güig von Heinstein Manufacturer Root Certificate KEBA Kenove Root Cartificate KEBA Kenove Root Cartificate 1459355199229014948 310.10201 Manufacturer Root Certificate KEBA Kenove Root Cartificate KEBA Kenove Root Certificate 173199835758305277 0.102.2020 Manufacturer Root Certificate KEBA Kenove InterMeDarte1 KEBA Kenove Root Cartificate 68648724297719021 0.012.2121 Sis 3 von 3 Einteigen Zurick 1 Nachsteil 1 1	 Einträge anzeigen 	Suchen Q					
Manufacturer Root Certificate KEBA KEMOVE ROOTCA KEBA KEMOVE ROOTCA 1498305109220914349 31.0.2020 Manufacturer Root Certificate KEBA KEMOVE ROOTCA KEBA KEMOVE ROOTCA 1498305109220914349 31.0.2020 Manufacturer Root Certificate KEBA KEMOVE ROOTCA KEBA KEMOVE INTERMEDIATE1 173199035798059727 01.0.2020 Manufacturer Root Certificate KEBA KEMOVE INTERMEDIATE3 KEBA KEMOVE ROOTCA 556647242977190216 0.0.1.2021 Is 3 von 3 Entriligen Zurück 1 Nichtele	Verwendung		Domain	Ausgestellt von	Seriennummer	Gültig von	
Manufacturer Root Certificate KEBA ManufacturerRootCertificate KEBA KEMOVE INTERMEDIATE 173159933758305727 01.02.020 Manufacturer Root Certificate KEBA KEMOVE INTERMEDIATE KEBA KEMOVE INTERMEDIATE 173159933758305727 01.02.020 Manufacturer Root Certificate KEBA KEMOVE INTERMEDIATE KEBA KEMOVE INTERMEDIATE 193159933758305727 01.02.020 Be 3 von 3 Einstigen Zurück 1 Nächste	Manufacturer Root Certificate		KEBA KEMOVE ROOTCA	KEBA KEMOVE ROOTCA	14593051039290914340	31.01.2020	1
Manufacturer Root Certificate KEBA KEMOVE RYTERMEDIATE1 KEBA KEMOVE ROOTCA 5556487242977198216 30.01.2021 bis 3 vin 3 Eintligen Zurick 1 Nachster V	Manufacturer Root Certificate		KEBA ManufacturerRootCertificate1	KEBA KEMOVE INTERMEDIATE1	17315993537583057271	01.02.2020	0
bis 3 von 3 Einfrägen Zurück 11 Nächste	Manufacturer Root Certificate		KEBA KEMOVE INTERMEDIATE1	KEBA KEMOVE ROOTCA	5566487242977190216	30.01.2021	-
	sis 3 von 3 Einträgen	Zurück 1 Nächste					



Bitte notieren Sie sich nun die **Chargepoint Identity**, da Sie diese über das FLP-Einrichtungsformular an FIRMENLADEN übersenden <u>müssen</u>. Ansonsten kann Ihre Ladestation keine Verbindung mit unserem Portal aufbauen.

e) Externer TCP-Zähler

Diese Option ist notwendig, wenn das interne Lastmanagement aufgrund zu geringer Anschlussleistung benötigt wird. Hierfür finden Sie in unserer FIRMENLADENWELT eine entsprechende Anleitung.

✓ Externer TCP Zähler		
Parameter	Einstellung	Beschreibung Wenn aktiviert, passt die Ladestation den Ladestrom in
TCP Hausanschlussüberwachung	(¥ AUS 0	Abhängigkeit von der gemessenen Last am Hausanschluss an.

f) Display

Die Sprache für das Display ist standardmäßig auf Englisch eingestellt und muss auf Deutsch umgestellt werden. Die anderen Parameter können unverändert übernommen oder entsprechend Ihrer Wünsche angepasst werden.

▲ Display Text			
Parameter		Einstellung	Beschreibung Wählen Sie
Display Sprache auswählen		Desich 0	eine der vorgefertigten Sprachvorlagen aus oder fügen Sie den Text unten manuell ein.
Karte bitte		1 Karla bita	Autorisierung wartet die Ladestation auf eine RFID- Karte, die vor das RFID- Lesegerät gehalten wird. Min
	Minimale Anzeigedauer am Display	<u>•</u> sec	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display.
	Maximale Anzeigedauer am Display	<u>5</u>	Max. Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display.
	Intervall der Displayanzeige	<u>5</u> sec	Intervall für die Textanzeige.
Kabel anstecken		\$ Kabel anstecken	Die Ladestation wartet auf das Anstecken des Fahrzeugs.
	Minimale Anzeigedauer am Display	<u>•</u> sec	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display.
	Maximale Anzeigedauer am Display	5_sec	Max. Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display.
	Intervall der Displayanzeige	<u>5</u> Sec	Intervall für die Textanzeige.
Überprüfe ID			Der Benutzer hat die RFID- Karte vor das RFID- Lesegerät gehalten, und die Ladestation Gulligkeit der RFID-Karte (Abgleich mit den lokal an der Ladestation oder im OCPP- Backend gespeicherten RFID-Karten). Min.
	Minimale Anzeigedauer am Display	<u>o</u> sec	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display. Max.
	Maximale Anzeigedauer am Display	o sec	(in Sekunden) des Textes am Display.
	Intervall der Displayanzeige	o sec	Intervall für die Textanzeige.

FIRMENLADEN Nachhaltige Energie & Ladelösungen

	Abgelaufene ID		ABGELAUFENE Karte	Autonsierung wird abgelehnt: RFID-Karte abgelaufen.
		Minimale Anzeigedauer am Display	1Sec	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display. Max.
		Maximale Anzeigedauer am Display	<u>3</u> sec	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am
		Intervall der Displayanzeige	oSec	Display. Intervall für die Textanzeige.
	Blockierte ID		GESPERRTE Karte	Autonsierung wird abgelehnt: RFID-Karte gesperrt.
		Minimale Anzeigedauer am Display	1 BOC	Min. Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display.
		Maximale Anzeigedauer am Display	<u>3</u> Sec	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am
		Intervall der Displayanzeige	<u>o</u> _sec	Display. Intervall für die Textanzeige.
	Unbekannte Karte		UNBEKANNTE Karte	Autorisierung wird abgelehnt: RFID-Karte unbekannt. Min.
		Minimale Anzeigedauer am Display	1 Sec	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display. Max.
		Maximale Anzeigedauer am Display	<u>3</u> sec	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am
		Intervall der Displayanzeige	o_sec	Display. Intervall für die Textanzeige.
	Gültige ID		Karte akzeptiert	Autorisierung erfolgreich. Min.
		Minimale Anzeigedauer am Display	1 sec	(in Sekunden) des Textes am Display. Max.
		Maximale Anzeigedauer am Display	<u>3</u> SBC	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display.
		Intervall der Displayanzeige	0 Sec	Intervall für die Textanzeige. An der
	Laden		8 laden	Ladestation wird gerade ein Fahrzeug aufgeladen.
		Minimale Anzeigedauer am Display	1 SEC	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display.
		Maximale Anzeigedauer am Display	10 SEC	Max. Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am
		Intervall der Displayanzeige	<u>0</u> 50C	Display. Intervall für die Textanzeige.
	Pausierter Ladevorgang		Laden pausiert	Ladevorgang wurde pausiert. Min.
		Minimale Anzeigedauer am Display	1 Sec	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display.
		Maximale Anzeigedauer am Display	<u>10</u> sec	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am
		Intervall der Displayanzeige	o sec	Intervall für die Textanzeige.
	Gestoppter Ladevorgang		Laden gestoppt	Ladevorgang wurde gestoppt.
		Minimale Anzeigedauer am Display	5Sec	Min. Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display.
		Maximale Anzeigedauer am Display	10 sec	Max. Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display.
		Intervall der Displayanzeige	<u>0</u> 56C	Intervall für die Textanzeige. Die Ladestation
	Reservierung		Reserved ID (0)	wurde reserviert. Der Platzhalter "{0}" wird mit der Reservierungs ID ersetzt.
		Minimale Anzeigedauer am Display	o_sec	Min. Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display.
	Falsche Reservierung	Maximale Anzeigedauer am Display	s_sec	Max. Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am
		Intervall der Displayanzeige	5560	Display. Intervall für die Textanzeige.
			Falsche Reservierung	Die Ladestation kann nicht reserviert werden. Min
		Minimale Anzeigedauer am Display	1SEC	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am Display. Max.
		Maximale Anzeigedauer am Display	<u>3</u> Sec	Anzeigedauer (in Sekunden) des Textes am
		Intervall der Displayanzeige	o_sec	Intervall für die Textanzeige.

FIRMENLADEN GmbH Frickenhäuser Str. 18 | 97340 Segnitz Tel.: 09332 59350-10



Bitte speichern Sie nun die vorgenommenen Änderungen und überprüfen Sie, ob die Ladestation mit dem OCPPServer im Bereich **Status** verbunden ist.

02/09/2023 - 11:03 (UTC)	K IE IB IA		0	0 8 9
♠ Status ▼ D) Ladesitzungen	en 🎝 Ladepunkt Ein	stellungen 🛛 🗐 System	V Konfiguration V	
🗂 Übersicht				
Тур KeContact Р30	Seriennummer 25224441	IP Adresse LAN: <u>192.168.0.130</u> WLAN / WIFI: <u>192.168.2</u>	MAC Adresse LAN: 00:60:b5:4f:2a:16 1 WLAN / WIFI: 60:8a:10:ba:0b:bc	Zustand Verfügbar Aktionen
↔ Netzwerkverbindung				
LAN WLAN WLAN Access Point	IP Adresse 192.168.0.130 192.168.2.1	Zustand ONLINE INAKTIV ONLINE		
URL	Zustand	Letzter Heartbeat	Beschreibung	
ws://ws.evc-net.com:80/	Verbunden	09.02.2023 11:03:09	Anbindung an das OCPP backend	
wss://chargingsessions.emobility-portal.keba.com:443/energyserver	Erreichbar		Anbindung an das KEBA-Energy Po	rtal

5. RFID Whitelist

a) Um die interne Whitelist mit RFID-Tags zu befüllen, müssen sie den Reiter **RFID-Karten** wählen und anschließend auf **Hinzufügen** klicken.

02/09/2023 - 13:53 (UTC)		<i>K IE IB I</i> Å			0 ©	₽ ∋	
☆ S	tatus 🔻 🖪 Ladesitzungen 😑 RFID K	Carten 🙏 Ladepunkt Einstellunger	n 🗐 🗊 System	 Konfiguration 	•		
🖯 RFID Kart	en Whitelist						
10 😝 Einträge anzei	jen			Suchen			
	RFID Karte -	6					
Name der Karte	(UID)	Status Anderungsdatum	Ablaufdatum	Zuletzt verwendet	Master RFID Karte		
Keine Daten in der Tabelle vorhanden							
Keine Daten vorhande	ı			Zu	urück Nächste		
Hinzufügen	Bearbeiten Löschen Importieren	Exportieren					



Es öffnet sich ein weiteres Fenster, indem weitere Eingaben getätigt werden müssen.

_	Name der Karte:	frei wählbar
_	UID:	steht auf der jeweiligen RFID-Karte
_	Ablaufdatum:	kann frei gewählt werden oder bleibt leer, wenn kein Ablaufdatum gewählt werden soll
_	Master RFID Karte:	über diese Karte können weitere Karten eingelernt werden, ohne diese hier einzutragen
_	Status:	individuell wählbar

Mit Klick auf Speichern werden die Einstellungen gespeichert.

02/09/2023 - 13:53 (UTC)	<i>IC IE I3 I</i> A	0 0 0
A Status	🛛 🗋 Ladesitzungen 🗧 RFID Karten 🕹 Ladepunkt Einstellungen 🛛 🖲 System 🔻 🔍 Konfi	guration V
🖻 RFID Karten W	hitelist	
10 🧧 Einträge anzeigen	Neue Karte	Suchen
Name der Karte * RF Se (UI	Name der Karte Ihre Wunschbezeichnung Ladestation - Seriennummer	ndet Master RFID Karte
Keine Daten vorhanden	RFID Card Seriennummer 04C8303A707380 Ø ALLE (UID) Ø 25224441 Ablaufdatum Ø	Zurück Nächste
Hinzufügen Bearbe	Master RFID Karte Status Concess Allocause LassAllocause Concess Conce	
	Speichem Abbrechen	

b) Anschließend ist die RFID-Karte in der Übersicht zu finden. Hier können die Einstellungen der Karte bearbeitet und gelöscht werden. Außerdem können weitere Karten händisch hinzugefügt werden.

Über Exportieren kann die Whitelist als Backup oder für andere Wallboxen gespeichert werden.

Über Importieren können Sie eine CSV-Datei mit den Daten weiterer RFID-Karten in die Whitelist einlesen.

2023 - 13:53 (UTC)	KEI	3 /X	0	© 🛛 🖪
🔒 Status 🔻 🖾	Ladesitzungen 😑 RFID Karten 🗼 Lad	epunkt Einstellungen 🔳 System 🔻	🔧 Konfiguration 🔻	
RFID Karten Whitelis	t			
10 B Finträge anzeigen			Suchen	
in a charage anzoigen	8 8		Guerren	
Name der Karte * RFID Ka Serienni (UID)	te - mmer Ladestation - Seriennummer Status	Änderungsdatum [®] Ablaufdatum	Zuletzt verwendet	Master RFID Karte
Ihre Wunschbezeichnung 04C9303	A707380 ALLE AKZEPTIER	09.02.2023		•
1 bis 1 von 1 Einträgen			Zurück	1 Nächste
Hinzufügen Bearbeiten				